

直行方向に梁受金物が付く場合 フロントピンは 12×70
(座影とフロントピンが干渉するところ)

フロントピン 本数注意 ヌラーメン部は 12×115

S 金物の場合も通常品と同じく S1450 と S1451 があります

梁背 360 と 390 の時 ここが変位

梁背 360 と 390 の時 ここが変位

金物反転取り付け

直交方向に、N 金物取付例

ハイテションボルト使用
S45C ナット使用
丸座金は、通常品 (45) を使用

注意点：門型柱は、現在 120×240 1種類のみ
門型柱の柱脚 (ZC) 金物フロントピン位置は変えないで！
(柱と ZC 金物の位置は一定)

ZC 座金は、アンカーと ZC の固定に使用 (32)

I 階層 ラーメンの標準図面

